

もくじ

- タブレットのいいところ
- タブレットを使う時に気をつけること
- タブレットのきほんそうさ




ぼくはみやぎ生まれのタブッチャ！
ぼくといっしょにタブレットのことについて勉強しよう！

画面をさわることでそうさができるよ。タブレットをかたむけると画面（ディスプレイ）の向きもかわるよ。



タブレットはうすくて軽いから持ち運びにべんりだよ。



教室いがいで使う
ことができるよ。




タブレットを使う時に気をつけること



ぼくのことを、
ていねいに使ってね。

① 画面はやさしくさわってね



顔がぐしゅぐしゅになっちゃうよ～
きずがつくと使えなくなるよ。
落とさないように気をつけてね。

② ぬれた手でさわらないでね



水にぬれたら
動かなくなっちゃうよ～

タブッチャは水に弱いよ。

③ あついところには近づけないでね



あつくなると
動かなくなっちゃうよ～

タブッチャはねつに弱いよ。



① でんげんを入れてみよう

のところにあるボタンを長くおしてね。




○ 大きさをかえてみよう。

画面の上で2本の指を開いたり
とじたりすると、とりたい写真の
大きさをかえることができるよ。






② カメラを使ってみよう

「カメラ」をタッチしてね。




○ 写真をとってみよう。

をタッチすると,
写真がとれるよ。




③ はじめの画面にもどってみよう

ホームボタン  をおしてね。





または・・・
画面に4本または5本の指を
おいて、そのまま画面を
つかむように動かしてね。





④ とった写真を見てみよう



「写真」をタッチすると、今まで
とった写真が見られるよ。




写真の一つをタッチすると、
大きくなるよ。
その写真にふれたまま、横に
はらったりなぞったりすると、
ほかの写真も見られるよ。



⑤ でんげんを切ってみよう

のところにある
ボタンを長くおしてね。



「スライドで電源オフ」をスライドする（なぞる）と
でんげんが切れるよ。

