


# タブレット端末の基本操作 Android編

「カメラ」のアプリを使って基本操作を体験してみましょう。

※ お使いの機種によりアイコンやボタンの配置、デザイン等が違うことがあります。ご注意ください。


## ① 電源を入れてみましょう

- 電源ボタンを押し続けると、起動します。



## ② 「カメラ」を起動してみましょう

- 「カメラ」のアイコンをタッチすると、カメラが起動します。




## ③ 写真を撮影してみましょう


- 画面上で2本の指を広げるように動かすと、拡大します。




- 画面上で2本の指をつまむように動かすと、縮小します。




- 撮影したいところをタップすると、ピントを合わせることができます。




○  をタップすると、撮影  
できます。

※ 数枚撮影してみましょう。




○ 一覧表示された中から写真を  
選択し、タップすると、拡大表示  
されます。




### ④ ホーム画面に戻ってみましょう

○ ホームボタン  を押すと、  
ホーム画面に戻ります。



○ 画面に表示された写真に触れ  
ながら横に払うと、他の写真を  
見ることができます。




画面上で払う操作のことを「スワイプ」と  
言います。

### ⑤ 撮影した写真を見てみましょう

○ 「ギャラリー」のアイコンを  
タップすると、写真の一覧が  
表示されます。





○ 指でゆっくりなぞると、少しずつ  
動かすことができます。



画面を指でなぞる操作のことを「フリック」と  
言います。


## ⑥ 起動しているアプリを確認してみましょう

-  ボタンを押すと、起動しているアプリを確認することができます。



## ⑦ アプリを終了してみましょう


- ⑥の画面のまま終了したいアプリを上下どちらかにスワイプすると、終了します。  
縦画面の場合は左右どちらかにスワイプします。



## ⑧ アイコンを移動してみましょう

- 移動したいアイコンを長く押し続けると、そのアイコンが少し大きくなります。  
押したまま動かすと、アイコンを移動できます。

画面を長く押し続けることを「ロングタップ」と言います。



## ⑨ 電源を切ってみましょう

電源ボタン



- 電源ボタンを数秒押し続けます。



- 「電源を切る」を押します。



- この画面が表示され、電源が切れます。



- 「OK」を押します。

この基本操作一覧は、Android 4.4.4 に準拠して作成しています。