


画面をさわることでそうさができるよ。タブレットをかたむけると画面（ディスプレイ）の向きもかわるよ。

### もくじ


- タブレットのいいところ
- タブレットを使う時に気をつけること
- タブレットのきほんそうさ




ぼくはみやぎ生まれのタブッチャ！  
ぼくといっしょにタブレットのことについて勉強しよう！




タブレットはうすいから持ち運びにべんりだよ。



教室いがいでも使うことができるよ。




# タブレットを使う時に気をつけること



ぼくのことを、  
ていねいに使ってね。

## ① 画面はやさしくさわってね


顔がぐしゃぐしゃに  
なっちゃうよ～



きずがつくと使えなくなるよ。  
落とさないように気をつけてね。

## ② めれた手でさわらないでね

水にぬれたら  
動かなくなっちゃうよ～



タブッチャは水に弱いよ。

## ③ あついところには近づけないでね

あつくなると  
動かなくなっちゃうよ～



タブッチャはねつに弱いよ。

## ① でんげんを入れてみよう

でんげんボタンを長くおしてね。





でんげんボタン



○ 大きさをかえてみよう。

画面の上で2本の指を開いたりとじたりすると、  
とりたい写真の大きさを  
かえることができるよ。






## ② カメラを使ってみよう

「カメラ」をタッチしてね。





○ 写真をとってみよう。

 をタッチすると、  
写真がとれるよ。





### ③ はじめの画面にもどってみよう

ホームボタン  をおしてね。





写真の一つをタッチすると、  
大きくなるよ。  
その写真にふれたまま、横に  
はったりなぞったりすると、  
ほかの写真も見られるよ。



### ④ とった写真を見てみよう

「ギャラリー」をタッチすると、  
今までとった写真が見られるよ。



## ⑤ でんげんを切ってみよう

でんげんボタンを長くおしてね。



でんげんボタン



でんげん  
「電源を切る」をおしてね。



「OK」をおすと、でんげんが切れるよ。

