


画面をさわることでそうさができるよ。タブレットをかたむけると画面（ディスプレイ）の向きもかわるよ。




もくじ

- タブレットのいいところ
- タブレットを使う時に気をつけること
- タブレットのきほんそうさ




ぼくはみやぎ生まれのタブッチャ！
ぼくといっしょにタブレットのことについて勉強しよう！


タブレットはうすくて軽いから持ち運びにべんりだよ。



教室いがいでも使うことができるよ。




タブレットを使う時に気をつけること



ぼくのことを、
ていねいに使ってね。

① 画面はやさしくさわってね


顔がぐしゃぐしゃに
なっちゃうよ～



きずがつくと使えなくなるよ。
落とさないように気をつけてね。

② ぬれた手でさわらないでね

水にぬれたら
動かなくなっちゃうよ～



タブッチャは水に弱いよ。

③ あついところには近づけないでね



あつくなると
動かなくなっちゃうよ～



タブッチャはねつに弱いよ。



① でんげんを入れてみよう

でんげんボタン🔌を
長くおしてね。




③ パスワードを入れてみよう

パスワードを
入れてね。




② 画面を動かしてみよう

画面を下から上へ
大きくはらってね。



④ 「デスクトップ」の画面を開いてみよう

「デスクトップ」を
タッチしてね。



⑤ はじめの画面にもどってみよう

「ホームボタン」をおしてね。




⑥ 一度開いた画面を出してみよう

画面の左のはじから右へ
なぞってね。



⑦ 「デスクトップ」の画面をとじてみよう

画面の上のはじから
下のはじまで
なぞってね。




⑧ カメラを使ってみよう

「カメラ」を
タッチしてね。





○ 写真をとってみよう。

画面をタッチすると、
写真がとれるよ。





⑨ アプリをとじてみよう

画面の上のはじから下のはじまで
なぞってね。




⑩ とった写真を見てみよう



「フォト」をタッチすると、今まで
とった写真が見られるよ。



写真の一つをタッチすると、
大きくなるよ。
その写真にふれたまま、横には
らったりなぞったりすると、
ほかの写真も見られるよ。





画面の上で2本の指を開いたり
とじたりすると、とった写真の
大きさをかえることができるよ。




⑪ もういちどアプリをとじてみよう

画面の上のはじから
下のはじまでなぞってね。



⑫ でんげんを切ってみよう

画面の右のはじから、左へ
なぞってね。
そのあと「設定」をタッチしてね。



でんげん
「電源」をタッチしてね。



「シャットダウン」
をタッチすると、
でんげんが切れるよ。

